

BRANNINSTRUKS KIRKEKJELLER

- Gjør deg kjent med rømningsveier
- Gjør deg kjent med bruk og plassering av slukkeutstyr
- Lukk alle dører og vinduer, men ikke lås
- Ved sammenkomster i lokalet skal øvre sikringslås på inngangsdørene fra gaten være opplåst, slik at dørene kan åpnes innenfra uten nøkkel

- **HOVEDRØMNINGSVEI:**

Dører ut i gaten (Friergangen)

- **BIRØMNINGSVEI:**

Trapp opp i kirken fra Stillerom.

I kirken kan du rømme videre ut sakristidør eller hoveddør.

- **HÅNDSLUKKEUTSTYR:**

Pulverapparater ved trappeheis (i møtelokalet) og ved trapp opp til kirken (Stillerom).

Brannslange ved dører ut i gaten



VED BRANNTILLØP:

1. Varsle møteleder, publikum, brannvesen
2. Rettled publikum mot nærmeste rømningsvei
3. Forsøk å slukke brannen med håndslukkeutstyr

Nødtelefoner:

110	Brann
112	Politi
113	Ambulanse
116117	Legevakt